



Profondeur : haut 11mm bas 8mm.

Réglages DG800s



Envergure : 5450mm
 Longueur :
 Masse ne ordre de vol : 7500g/10500g
 Surface alaire : 103dm²
 Profils : HQW 2-14 mod. évolutif

Mode full span : volets alignés avec les allerons
 Centre de gravité à 98mm du BA à l'implanture.

Allerons : 25mm vers le haut
 15mm vers le bas

Volets gratte : 4mm vers le bas
 Vitesse : 2mm vers le haut