



↑
 Ailerons (mesuré au niveau de leur plus grande corde) :
 Haut 37mm
 Bas : 22mm

Centrage à 133mm du bord d'attaque à l'emplanture.

Direction : +/- 25-30°

↑
 Profondeur (mesuré au niveau de la plus grande corde) :
 Haut 28mm
 Bas : 22mm

 <p>LC TECH LES GRILLARDES 70230 DAMPIERRE SUR LINOTTE ludoclavier@wanadoo.fr</p>				
REGLAGES Ka6e 5m.		Dessin L. Clavier	Date 22-05-23	Echelle 
Ce document est la propriété de LC Tech. Il ne peut être reproduit ou exécuté, ni communiqué à des tiers sans autorisation expresse et écrite.		LC-RKA6e-1		